

AkkuGuard - A (30015)

AkkuGuard - U (30017)



Montage



Gefahr!

Montagearbeiten dürfen nur von qualifizierten und dazu beauftragten Personen durchgeführt werden.



Gefahr vor elektrischer Spannung!

Montagearbeiten dürfen nur im spannungslosen Zustand durchgeführt werden.



Vorsicht!

Verwenden Sie nur Originalteile der Firma Industrieelektronik Pözl GmbH. Bei fremdbezogenen Teilen ist nicht gewährleistet, dass sie beanspruchungs- und sicherheitsgerecht konstruiert sind.



Vorsicht!

Die Litzen (Adern) sollten zugentlastet werden. Sichern Sie alle Pluspole mit einer eigenen Sicherung ab.



Vorsicht!

Achten Sie beim Anschließen des AkkuGuards an die Batterie darauf, dass die Minus-Verbindung nicht über das Chassis geführt werden darf, da sonst Messfehler entstehen können.

Service



Gefahr!

Servicearbeiten dürfen nur von qualifizierten und dazu beauftragten Personen durchgeführt werden.



Gefahr!

Reparaturen am Akkuwächter dürfen nur vom Hersteller oder einer qualifizierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.

Zentrale

Industrielektronik Pölz GmbH
Großendorf 122
4551 Ried im Traunkreis, Austria

Tel.: +43 (0)7588 – 70 122
Fax: +43 (0)7588 – 70 125
E-Mail: office@poelz.at
Web: www.poelz.at

Niederlassung Deutschland

IEP Pölz GmbH
Laufener Straße 15a
83395 Freilassing, Germany

Tel.: +49 (0)8654 – 478 670
Fax: +49 (0)8654 – 478 673
E-Mail: office@poelz.at
Web: www.poelz.at