

**AkkuGuard - A**  
**(30015)**

**AkkuGuard - U**  
**(30017)**



## Montaggio



### Pericolo!

I lavori di montaggio possono essere svolti solo da personale qualificato e incaricato allo scopo.



### Pericolo per tensione elettrica!

I lavori di montaggio possono essere eseguiti solo in assenza di tensione.



### Attenzione!

Utilizzare solo pezzi originali della ditta Industrietechnik Pözl GmbH.

In caso di utilizzo di pezzi non originali non è possibile garantire che siano stati costruiti conformemente ai carichi e ai requisiti di sicurezza previsti.



### Attenzione!

I fili (conduttori) dovrebbero essere scaricati della trazione.

Proteggere tutti i poli positivi con un proprio fusibile.

## Attenzione!

Nel collegare l'AkkuGuard alla batteria assicurarsi che i collegamenti per il polo negativo non vengano fatti passare per il telaio del veicolo, per evitare eventuali errori di misurazione.



## Assistenza



### Pericolo!

I lavori di assistenza possono essere svolti solo da personale qualificato e incaricato allo scopo.



### Pericolo!

Le riparazioni dell'AkkuGuard possono essere effettuate solo dal fabbricante o da un'officina qualificata.

**Sede centrale**

Industrieelektronik Pölz GmbH  
Großendorf 122  
4551 Ried im Traunkreis, Austria

Tel.: +43 (0)7588 – 70 122

Fax: +43 (0)7588 – 70 125

E-mail: [office@poelz.at](mailto:office@poelz.at) E-mail: [office@poelz.at](mailto:office@poelz.at)

Sito web: [www.poelz.at](http://www.poelz.at) Sito web: [www.poelz.at](http://www.poelz.at)

**Filiale Germania**

IEP Pölz GmbH  
Laufener Straße 15a  
83395 Freilassing, Germania

Tel.: +49 (0)8654 – 478 670

Fax: +49 (0)8654 – 478 673